

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD PRO AREÁLY BUS.COM a.s.

Dopravně provozní řád (dále DPŘ) stanovuje základní pravidla pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy v areálech společnosti BUS.COM a.s.

DPŘ je závazný pro všechny účastníky provozu a subjekty, které se pohybují v areálech (včetně pěších osob), a týká se všech dopravních prostředků motorových i nemotorových.

Se základními pravidly provozu v areálech jsou uživatelé pozemních komunikací seznámeni prostřednictvím informačních tabulí umístěných u vjezdu do areálu.

1. Obecná ustanovení

- Do areálu je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, ovlivňujících jednání osob, nebo tyto látky v areálu používat.
- V celém areálu platí zákaz kouření s výjimkou vyhrazených míst určených pro kouření.
- Každý uživatel areálu je povinen předcházet poškození na životě, zdraví a majetku. Uživatelé areálu jsou povinni komunikace a objekty užívat v souladu s jejich účelem tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení.
- Způsobí-li uživatel areálu **poškození nebo znečištění** komunikací v areálu, či poškození vybavení a zřízení areálu (lampsy, ploty, budovy, tankovací stojany, závory, hydranty...), **je povinen neprodleně nahlásit danou skutečnost správci areálu** (724 632 509, 724 632 508).
- Na komunikacích se nesmí skladovat žádné materiály, stroje, zařízení apod., které by tvořily překážku silničního provozu.
- Odstavné plochy nejsou hlídaným parkovištěm a není zajištěna ostraha odstavených vozidel. Provozovatel neodpovídá za škody nebo odcizení odstaveného vozidla, ani za věci v něm uložené.
- Osoby mladší 15 let mohou do areálu vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby.

2. Základní pravidla provozu

- Pro provoz na komunikacích v areálu platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., část první (dopravní značky) a nařízení vlády č. 168/2002 Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
- **Maximální povolená rychlost jízdy 20 km/hod.** Řidič je povinen rychlost vozidla přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, technickému stavu komunikace, sněhovým podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat.
- Nejsou-li komunikace označeny dopravním značením, platí přednost v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
- Dopravní prostředky pohybující se v areálu musí splňovat požadavky na technickou způsobilost a bezpečný provoz. Jejich řízení nebo obsluha je přípustná pouze osobami k tomu oprávněnými, které jsou tělesně a duševně způsobilé a mají u sebe příslušné oprávnění.
- Je zakázáno bezdůvodně ponechávat motor v chodu a bezúčelně projíždět areálem.
- Náklad se smí přepravovat pouze k tomu účelu určenými nákladními, dodávkovými i osobními vozidly až do výše užitečné hmotnosti vozidla nebo speciálními vozidly (motorové vozíky). Náklad musí být na vozidle umístěn bezpečně a řádně zajištěn.
- Nebezpečné látky, směsi, odpady a věci se smí přepravovat pouze v režimu ADR, včetně proškoleného řidiče s platným průkazem a speciálně vybaveným vozidlem a správnou dokumentací (UN kód).
- Vjezd jízdních kol, koloběžek a dalších nemotorových vozidel do areálu je povolen pouze pro dopravu do místa výkonu zaměstnání a zpět. Dodržení maximální povolené rychlosti platí i pro nemotorové dopravní prostředky.

3. Povinnosti řidiče před jízdou a během jízdy v areálu

- Řidič i všechny přepravované osoby jsou povinni být za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem na sedadlech, pokud jimi je vozidlo vybaveno.
- Musí se plně věnovat řízení vozidla a dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti, aby svým vozidlem nepoškodil zaparkované vozidlo či vybavení areálu, anebo neohrozil procházející chodce.

- Vyžaduje-li to bezpečnost provozu, zejména k zajištění bezpečného otáčení, couvání nebo zajíždění s vozidlem do nepřehledných nebo jinak nebezpečných míst, je povinen řidič přibrat nebytný počet způsobilých a náležitě poučených osob.
- Řidič musí zdůraznit začátek couvání zvukovým výstražným znamením v případě, kdy není dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
- Respektovat místní pokyny a příkazy, dopravní, výstražné a bezpečnostní značky.
- Nepoužít k jízdě vozidlo, které nespĺňuje podmínky bezpečného provozu na pozemních komunikacích.
- Neřídít vozidlo a nepředat řízení vozidla osobě, jestliže je jeho schopnost k řízení snížena požitím alkoholu, omamných látek, případně léků, nemocí, únavou nebo neuspokojivým psychickým nebo zdravotním stavem.
- Při jízdě vozidlem nesmí držet v ruce telefon nebo jiné záznamové zařízení.
- Řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu ani jiné osoby nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu.

4. Parkování vozidel

- Parkování vozidel je dovoleno pouze na místech k tomu určených a místech označených dopravní značkou jako parkoviště.
- Řidiči nesmí parkovat před rozvodnými zařízeními a hlavními uzávěry plynu, vody a elektrické energie.
- Je zakázáno parkovat v prostorách čerpací stanice pohonných hmot, strojní mycí linky a letní mycí rampy.
- Musí být zajištěn trvalý příjezd a přístup ke všem objektům, podzemním i nadzemním hydrantům a dalším věcným prostředkům požární ochrany v areálu.
- Odstavená vozidla musí být spolehlivě zajištěna proti nežádoucímu ujetí (zařazení rychlosti + parkovací brzda, zajišťovací klíny apod.)

5. Opravy, údržba a kontroly vozidel v areálu

- Na všech plochách v areálu **je zakázáno provádět mytí, čištění, opravy a údržbu vozidel** s výjimkou:
 - mytí vozidel výhradně v rozsahu nezbytném pro bezpečný provoz (tj. mytí čelních skel, omytí zpětných zrcátek), a to výhradně bez použití saponátů, resp. při použití ekologických výrobků),
 - opravy pouze k zajištění odjezdu vozidla do servisu, osoby provádějící takovou opravu vozidla musí být viditelně označeny výstražnou vestou.

6. Pohyb chodců v areálu

- V areálu je pohyb chodců povolen pouze po chodnicích a vyznačených přechodech.
- Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit chodce na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
- V místech, kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se co nejbližší při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti smějí jít chodci pouze za sebou.
- Přecházet vozovku je dovoleno jen kolmo k její ose. Před stupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

7. Provoz čerpací stanice PHM v areálu

- V prostoru čerpací stanice PHM a 10 metrů všemi směry od ní je všem osobám zakázáno kouřit, zacházet s otevřeným ohněm, seřizovat nebo opravovat motor vozidla a provádět činnosti, při kterých může dojít k jiskření.
- Před čerpáním pohonných hmot musí řidič zastavit motor a vypnout zapalování. Pokud je k vytápění vozidla použito nezávislého topení, musí je řidič vypnout již před příjezdem k ČS PHM.

8. Dopravní nehody

- V případě dopravní nehody v areálu musí být neprodleně učiněna opatření, která zabrání ohrožení životů a zdraví osob, případně poškození technických zařízení.
- Vznikne-li při nehodě úraz, musí být postiženému okamžitě poskytnuta první pomoc a zajištěno lékařské ošetření.
- Vyžaduje-li to příslušné zákonné ustanovení, je povinen účastník nebo svědek dopravní nehody setrvat na místě do příjezdu Policie ČR. Nebo se na místo vrátit po poskytnutí nebo přivolaní pomoci anebo ohlášení nehody.

- Škody na majetku hlásit správci areálu 724 632 509, 724 632 508.

9. Krizové situace

- Při poruchách rozvodů energií nebo jiných mimořádných situacích je nutno uzavřít hlavní uzávěry energií a informovat o tom neprodleně správce areálu 724 632 509, 724 632 508.
- Případné přivolání lékařské záchranné služby a hasičského záchranného sboru je nutné oznámit správci areálu 724 632 509, 724 632 508 a umožnit záchranným složkám volný přístup do areálu.

10. Povinnosti v oblasti požární ochrany (PO)

- Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek.
- V areále platí zákaz kouření s výjimkou míst k tomu určených, zákaz zakládání ohně, spalování odpadu a zákaz svařování bez písemného svolení provozovatele areálu.
- Pro zajištění požární ochrany je každý povinen udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, uzávěrům vody a plynu v areálu.
- Při vzniku požáru je každý povinen:
 - zachovat klid a okamžitě informovat okolí (křik „HOŘÍ“),
 - provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
 - uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, neprodleně ohlásit požár nebo zajistit jeho ohlášení (volat 150 nebo 112),
 - poskytnout osobní pomoc záchranným složkám na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky,
 - poskytnout věcnou pomoc (dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru)
 - voda se nesmí používat k hašení čerpací stanice pohonných hmot, elektrických zařízení pod napětím, olejů a FTV
 - **auto** – vypněte motor, vystupte, volejte hasiče. Kapotu otevírejte jen na škvíru a haste přes ni, prudký přísun vzduchu oheň rozdmýchá.

11. Ochrana životního prostředí

Voda

- Do kanalizace, revizních šachet kanalizace a lapolů je zakázáno vylévat nebezpečné závadné kapaliny a roztoky (nafta, benzin, provozní kapaliny z aut...).
- Při zjištění úniku ropných či nebezpečných látek do životního prostředí areálu, neprodleně nahlásit na tel. č. 724 632 508, 724 632 509. Rozlitou nebezpečnou látku zasypat vapexem, pískem, zeminou, pilinami...
- Zákaz mytí vozidel na ploše.

Ovzduší

- Je zakázáno spalování jakéhokoliv materiálu a odpadu.

Odpady

- Vznikající odpady je povinnost třídít a ukládat do příslušných prostředků (kontejnery, popelnice, pytle, nádoby).
- Je zakázáno jakékoliv znečišťování zelených ploch areálu, komunikací, odstavných a manipulačních ploch.
- Je zakázáno ukládat v prostorách objektu nepotřebný materiál, náhradní díly, vč. pneumatik a autovraků.

12. Důležitá telefonní čísla

Hlášení poruch	Kontakt
Ohlašovna poruch – plyn	1239
Ohlašovna poruch – voda	840 111 111
Ohlašovna poruch – elektrický proud	840 850 860

Tísňové volání	Kontakt
Záchraná zdravotní služba	155
Policie ČR	158
Hasičský záchranný sbor	150
Číslo tísňového volání	112
Další důležité kontakty	Kontakt
Ekolog	724 632 508
OZO BOZP, PO	724 632 508
Smluvní vztahy s nájemci	724 632 509